

Monteringsbeskrivelse

Avgasspakke

Art. nr 544015

Start med å lage ett hull (\varnothing 150 MM) gjennom vegg der ventilkappen skal stå på Yttervegg. Tre deretter den fleksible slangen gjennom hullet ut gjennom yttervegg.

Plasser overgang på vannvarmerens avgassflens med den gummierte siden opp (Bilde 2) tre deretter den fleksible slangen over overgangen.(Bilde5)

Overskuddet av slange vil da henge ut gjennom yttervegg.
Bruk en baufil for å kappe den fleksible slangen til korekt lengde.

Ta ventilkappen (Bilde 1 og 4) og tre den inn på slangen monter slangeklemme (Bilde 3 og 4) rundt den fleksible slangen og stram til slik att den får hold i ventilkappens stuss.

Vær oppmerksom på at overgangen mellom vann varmer og slange bør være som vist på bilde 5 slik at beskyttelsesplasten ikke ligger mot vannvarmer.

Nb. Viktig. Før ventilkappen festes i vegg bør veggen påføres

silicon slik at vann ikke trenger i gjennom.



Bilde . 4



Bilde. 5

Pakken inneholder.

2 meter isolert flexibelt rør \varnothing 125
1 stk ventilkappe med stuss
1 stk overgang
1 stk slangeklemme
4 stk treskruer



Bilde. 1



Bilde . 2



Bilde. 3



Sunwind Gylling AS
Pb.64, 1309 Rud
Tlf: 67 17 13 70
Faks: 67 17 13 80