

RSK 712 9816
NRF 451 6036
LVI 331 9728
VVS



Art.nr. 65128

**Faluplast PREVENT III luktstopp, passar till botten tömmande Ø75mm
golvbrunnar med följande RSK-nummer.**

RSK 710 3770 **BODIL med silpaket**
RSK 710 3771 **BODIL utan silpaket**

RSK 711 3142
RSK 711 3157

RSK 711 3930
RSK 715 2516



Luktstoppet monteras med luckan nedåt.
Se bilder 2-8.



Tag bort silen, se röd pil.



Bild 2

Tag bort dykröret, se gul pil.

För vissa fabrikat av brunnar sitter dykrör och kopp ihop
i en enhet, vattenlås.

Detta innebär att bild 2 och bild 3 är ett steg.



Bild 3

Tag bort "koppen", se röd pil.



Bild 4

Gör rent i och runt hela utloppet, se blå pil i bild 5, så att ingen smuts finns kvar.



Bild 5

Montera luktstoppet, Prevent III, i brunnhuset.



Smörj inte med Glidex eller liknande smörjmedel. Det bör räcka med att fukta läpptätningen med vatten och försiktigt trycka den på plats, som bilderna visar.



Bild 6



För RSK 711 3142 o 711 3157 måste man smörja tätningsläppen, då dessa brunnar har trängre innerdiameter. Man bör även skära bort ena tätningsläppen, se röd pil i bild 7, (före montage av Prevent III i brunnhuset)



Bild 7

Tryck till med fingrar/hand så att luktstoppet bottnar i brunnen.



Bild 8

Verifiera att produkten fungerar som genom att spola lite vatten i brunnen (minst 1liter) Vattnet ska rinna ut direkt!

Återmontera sedan kopp/dykrör och sil.

Verifiera att allt är korrekt återmonterat och inte sitter löst (glappar)