

Pumptek PT-NL005V Benämning

Installation och drift



Y:\PRODUKTION\MANUALER\BEARBETNING\MANUAL_PUMPTEK_PT-NL005V\1D900034_MANUAL_PUMPTEK_NIVÅLARM_PT-NL005V\indd 2023-10-09 10:03

1. Installationsanvisningar

- Skruva fast antennen.
- Fäst enheten på den plats där du önskar ha den genom att skruva den i de två nedre skruvhålen. Antennen skall peka nedåt.
- Öppna enheten genom att skruva ur de två skruvar som sitter på sidorna nära bottenplattan.
- Drag försiktigt av plasthuvan så att du kommer åt SIM-kortshållaren. Drag försiktigt och ej för långt då det finns risk för att flatkabeln kan lossna från sin kontakt. Skulle detta hända, se referensmanualen på www.ontechgsm.com/support
- Installera SIM-kortet på avsedd plats.
- Öppna förskruvningen genom att skruva upp den.
- Drag fram de kablar som önskas. Träd dem genom förskruvningen.
- Anslut de enheter som önskas:

Strömförsörjning. Plint A. Antingen en ackumulator eller medföljande adapter. Positiv ledare (vit) ansluts till stift märkt "+12-24VDC" och negativ kabel (svart) ansluts till stift märkt "GND".



VARNING: OBS. Ström skall ej anslutas förrän alla kopplingar är gjorda.

Plint B reläutgång för vidarebefordring av larm. Önskas funktionen Normally Open (slutande relä) använd stift 2 och 3. Önskas Normally Closed (brytande relä) använd stift 1 och 3.

Reläet får belastas med maximalt 230 VAC 10 A.

OBS. Om starkström skall anslutas skall installation göras av behörig yrkesman.

Plint A larmingångar. Larm A kopplas in mellan stift märkt "+3.8V" och stift märkt "A". Larm B kopplas in mellan stift märkt "+3.8V" och stift märkt "B". Se fig 2 och 3.

Extern tempgivare kopplas in mellan stift märkt "Temp" och stift märkt "GND".

Anslut GPS-adaptorn i kontakt C.

- När alla kablar är på plats, vrid förskruvningen medurs så långt det går för att skapa en så bra försegling som möjligt. Om endast ett fåtal kablar används och förseglingen inte blir optimal kan eltejp lindas runt kablar så att dessa sluter tätt i förseglingen.
- För ner huden över enheten. Kontrollera att inga kablar har kommit i kläm. Fäst skruvarna.
- Anslut adaptorn eller batterikablarna.
- Skapa ett konto på www.ontechgsm.com och följ instruktionerna för att koppla din enhet till ditt konto.
- Ställ in en avisering via epost/sms.




Fig. 1

NORMALLY OPEN




Fig. 2

NORMALLY CLOSED





Fig. 3

Y:\PRODUKTION\MANUALER\BEARBETNING\MANUAL_PUMPEK_PT-NL005V\ID900034\MANUAL_PUMPEK_NIVÅLARM_PT-NL005V\indd 2023-10-09 10:03



Y:\PRODUKTION\MANUALER\BEARBETNING\MANUAL_PUMPTEK_PT-NL005V\D900034_MANUAL_PUMPTEK_NIVÅLARM_PT-NL005V\indd 2023-10-09 10:03